Verbindung zum SGI-Computer herstellen

Diagnosekabel anschließen, Motor starten

AGT.exe oder Hyperterminal (bei XP: C:\Programme\Windows NT\hypertrm.exe) mit den richtigen Parametern (9600 Bps, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit, keine Flußsteuerung) starten.

Nach Eingabe von AG meldet sich der Rechner so:

🖾 AGT	
Auto 💽 📄 🛍 🚰 🚍	A
↔ AG AUTOGAS SYSTEMS ↔ SGI ↔	
1-Identification 3-Diagnosis 2-System Info 4-Calibrate	

Korrektur des Kraftstoffluftgemischs

1. Nach Eingabe von 2 (2-SYSTEM INFO) erscheint LPG RPM Tib T_inj

🖾 AG T						
Auto	• []	1 4 6	- ‡ +	C' A	\mathbf{A}	
SYSTEM I	NFO					
LPG RPM No	Tib ,	T_inj ,				

2. Nach Eingabe von **mD** erscheint die Schrift Debug

🗟 AG T		
Auto	• 💷 🛍 🗄	
Debug No	,,	

3. Nach Eingabe von **M** erscheint die Schrift Adres

🖾 AG T							
Auto	•	[]] Un 🕻	3	C' F	\mathbf{A}		
Debug No							
Adres:							

4. Eingeben der Adresse, hier: B672

🛋 AG T					
Auto	<u>.</u>	[]] Þ	2	\mathbf{A}	
Debug No					
Adres:B	672 ິ		18		

6. Nach Eingabe von Return erscheint B672 4A (oder eine andere Hexadezimalzahl).

📾 AGT						
Auto	•	[]] 🖻 🔒	 61 🗗	A		
Debug No						
Adres:B B672 4A	672					

Mit Backspace wird zurückgezählt, d.h. B671, B670 etc., so kann man die Werte auslesen

7. Zur Gemischanpassung geben Sie bei Bedarf eine andere zweite Hexadezimalzahl aus der untenstehenden Tabelle ein. Mit niedrigeren Zahlen magert es ab, mit höheren fettet es an.

ACHTUNG:

Geben Sie nur die Zahlen rund um den Hauptwert wie in der grauen Box ausgewählt ein, wir müssen uns nämlich innerhalb von vier Zahlen nach oben oder unten und einer Reihe nach rechts oder links vom **Speicherplatz B672** bewegen.

20	30	40	50	60	70	80
21	31	41	51	61	71	81
22	32	42	52	62	72	82
23	33	43	53	63	73	83
24	34	44	54	64	74	84
25	35	45	55	65	75	85
26	36	46	56	66	76	86
27	37	47	57	67	77	87
28	38	48	58	68	78	88
29	39	49	59	69	79	89
2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B
2C	3C	4C	5C	6C	7C	8C
2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D
2E	3E	4E	5E	6E	7E	9E
2F	3F	4F	5F	6F	7F	9F

Zum Beispiel ist in diesem Fall die niedrigste Zahl zum Abmagern des Kraftstoffluftgemischs die 36 (oben links im Bereich), während die höchste Zahl zum Anfetten des Kraftstoffluftgemischs die 5E ist (unten rechts im Bereich).

8. Geben Sie zweimal Return ← ein.

👪 AGT						
Auto _		🖻 🔁	P	A		
Debug No						
Adres: B672						
B672 4A 5E						
No	the second second					

- 9. **G** zur Umschaltung auf Gas eingeben und überprüfen, dass Tib sich zum Wert im Benzinbetrieb nicht verändert.
- 10. B zur Umschaltung auf Benzin eingeben und den Wert Tib überprüfen wie unter 9.
- 11. Wiederholen Sie den Ablauf von Schritt 4 bis Schritt 6 so oft, bis Sie das richtige Kraftstoffluftgemisch gefunden haben.

12. Beenden Sie das Programm durch Drücken der Rücktaste - oder F4.



ACHTUNG:

Im Falle eines fehlerhaften Adresscodes geben Sie den original vorhandenen Wert ein und drücken Sie zweimal Return

Umschalttemperatur Benzin auf Gas:

Im System AG SGI ist die Umschalttemperatur im Parameter B67E eingetragen.

10℃ --> 0A (Hexadezimal) 20℃ --> 14 30℃ --> 1E 35℃ --> 23 40℃ --> 28 – Werkseinstellung_ar 45℃ --> 2D

Die Umschalttemperatur kann bei Bedarf angepaßt werden, siehe Tabelle oben.

🖾 AGT	
Auto 💽 🔄 🛍 🚰 🛃	A
Debug No Adres:B684 B684 70 70 No,, Adres:B690 B690 56 56 No,,	

Aufbau des Speicherbereiches: Siehe Datei AG_SGI_Passat_Flash.xls